



LACED – M2034

CORSETS DOUBLÉS POUR JEUNES FEMMES

Corsets moulants, doublés, baleinés, entoilés, à coutures apparentes, sans coutures latérales, ligne d'ourlet en forme, bordure de biais continu pour la finition, lacet dos, panneau à boucles, prolongement devant et fermeture busc. **A, C** : galon acheté. **C** : bandes de biais continu rapportées.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS :

Brocart, taffetas, soie/soie brodée. **Contraste B** : dentelle à double bord festonné. **Doublure** : twill, coutil.

MERCERIE :

Baleine : reportez-vous au feuillet d'instructions.

A, B, C : 2 ferrets pour lacet, 34 oeillets (6 mm) en deux parties, 6.1 m de lacet ou cordon à corset,

pointeau. 1 busc : 32 cm pour **A, B**, 34 cm pour **C**.

A : 1.4 m de galon dentelle (6.5cm).

B : 1.6 m de galon dentelle (21cm).

CORSETS A, B, C

1 DEVANT A

2 COTE DEVANT A

3 COTE A,C

4 DEVANT B

5 COTE DEVANT B

6 COTE B

7 DEVANT C

8 COTE DEVANT C

9 DOS

10 COTE DOS

11 PROLONGEMENT A,B

12 PROLONGEMENT C

13 BIAIS CONTINU C

14 BIAIS CONTINU

15 PANNEAU DOS

PIQUER LE BORD

POINTS COULES

SURPIQUER



E m2034 m
begin Layouts:SIZE=MISSES

CORSET A

utilisez les pièces : 1,2,3,9,10,11 & 15

115 cm
avec sens
toutes les tailles

150 cm
avec sens
toutes les tailles
CONTRASTE A
utilisez la pièce : 14

115,150 cm
avec sens
toutes les tailles
DOUBLURE A
utilisez les pièces : 1,2,3,9,10 & 15

115 cm
avec sens
toutes les tailles

140 cm
avec sens
tailles 6-8-10

140 cm
avec sens
tailles 12-14-16-18-20-22
ENTOILAGE A COUDRE A
utilisez les pièces : 1,2,3,9,10 & 15

46,51 cm
sans sens
toutes les tailles
CORSET B
utilisez les pièces : 4,5,6,9,10,11,14 & 15

115 cm
avec sens
toutes les tailles



150 cm
avec sens
tailles 6-8-10-12

150 cm
avec sens
tailles 14-16-18-20-22

CONTRASTE B

NOTE : Reportez-vous aux instructions de couture : APPLIQUES DE DENTELLE
ET BORDURE DE BIAIS (page 5).

DOUBLURE B

utilisez les pièces : 4,5,6,9,10 & 15

115 cm
avec sens
toutes les tailles

140 cm
avec sens
toutes les tailles
ENTOILAGE A COUDRE B
utilisez les pièces : 4,5,6,9,10 & 15

46,51 cm
sans sens
toutes les tailles
CORSET C
utilisez les pièces : 3,7,8,9,10,12,13, 14 & 15

115 cm
avec sens
tailles 6-8-10-12-14

115 cm
avec sens
tailles 16-18-20-22

150 cm
avec sens
tailles 6-8-10-12-14-16

150 cm
avec sens



tailles 18-20-22

DOUBLURE C

utilisez les pièces : 3,7,8,9,10 & 15

115 cm

avec sens

toutes les tailles

140 cm

avec sens

toutes les tailles

ENTOILAGE A COUDRE C

utilisez les pièces : 3,7,8,9,10 & 15

46,51 cm

sans sens

toutes les tailles

begin translation:

NOTE : Les croquis montrent le premier modèle, sauf différemment indiqué.

CORSETS A, B, C / BALEINE

Ces corsets utilisent trois types de baleine : la baleine acier plate de 6 mm pour les coutures droites au devant, dos et sous le busc, la baleine acier spirale de 6 mm pour les coutures arrondies et la baleine plastique de 6 mm pour le panneau dos. La baleine acier spirale prédécoupée et avec embout et la baleine acier plate prédécoupée et recouverte de PVC sont recommandées. Vous pouvez les trouver en ligne sur les sites Web de fournitures pour la réalisation de corsets, généralement en longueurs qui augmentent tous les 13 mm.

Conseil : si vous projetez de réaliser plusieurs vêtements qui ont besoin de baleine, vous aimerez investir dans des accessoires pour couper votre propre baleine acier spirale ou plate, et acheter la baleine au mètre. Ceci vous permettra aussi de couper des mesures précises et de ne pas vous limiter aux mesures prédécoupées disponibles. Pour le faire vous-même, il vous faudra : des pinces coupantes; une pour baleine acier spirale et une autre pour baleine acier plate, une lime métallique pour arrondir les extrémités de la baleine acier plate, et des embouts pour baleine ou du liquide pour recouvrir les extrémités pointues. Le liquide pour recouvrir empêche aussi la rouille au moment de laver le vêtement.

On vous recommande fortement de faire un vêtement d'essai en mousseline



avant de couper le tissu de confection. Coupez les pièces devant, côté devant, côté, côté dos et dos d'un tissu pas cher, similaire au poids du tissu de confection. Il ne faut pas couper la doublure ou l'entoilage. Piquez les pièces ensemble et essayez. Faites les ajustements nécessaires au patron.

Après ajuster le patron, mesurez la longueur de chaque casier à baleine et soustrayez 2.5 cm pour laisser de l'espace pour piquer la bordure. Si vous utilisez de la baleine prédécoupée, arrondissez aux 13 mm inférieurs si nécessaire. Commandez ou coupez en utilisant les mesures, comme suit:

Pour les casiers à l'ouverture du devant et sous le busc : quatre pièces de baleine acier plate de 6 mm.

Pour les casiers à l'ouverture du dos : quatre pièces de baleine acier plate de 6 mm.

Pour les casiers sur le panneau dos : deux pièces de baleine plastique de 6 mm.

Pour les casiers restants :

Corset A : seize pièces de baleine acier spirale de 6 mm. (Deux pièces pour les casiers sur les deux côtés de chaque couture.)

Corset B : douze pièces de baleine acier spirale de 6 mm. (Une pièce pour chaque casier sur un côté de chaque couture et pour le casier du milieu sur les pièces côté devant et côté dos.)

Corset C : huit pièces de baleine acier spirale de 6 mm. (Une section pour chaque casier centrée par-dessus chaque couture.)

Conseil : pour faire coïncider plus facilement chaque pièce de baleine avec son casier convenable, étiquetez chaque casier et sa baleine correspondante.

CORSETS A, B, C / ENTOILAGE

Bâtissez ou faites adhérer l'ENTOILAGE à l'ENVERS de toutes les pièces correspondantes en TISSU en suivant la notice d'utilisation.

Conseil : l'entoilage est employé pour donner plus de corps et de stabilité aux vêtements. Bien que vous ne le voyiez pas de l'endroit, votre corset semblera plus lisse et sera plus solide avec l'entoilage. Vous pouvez utiliser l'entoilage à coudre ou thermocollant. On recommande l'entoilage à coudre, mais si vous utilisez l'entoilage thermocollant, rétrécissez-le au préalable en appliquant



d'abord de la vapeur pour empêcher qu'il cède quand le vêtement soit lavé. Essayez d'abord sur un bout de votre tissu pour trouver la meilleure température pour votre tissu.

Conseil : les pièces du corset semblent très similaires. Après poser l'entoilage, marquez chaque pièce avec du ruban de peintre. Étiquetez le ruban avec le nom et le numéro de la pièce sur l'envers au bord supérieur de chaque pièce. Ceci vous empêchera de coudre les pièces incorrectes ensemble ou de piquer une pièce renversée. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur permanent, en vous assurant d'essayer que la marque n'étale pas avant de le coller au tissu.

CORSET A / COUTURES DU DEVANT

1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez le DEVANT (1) sur le COTE DEVANT (2). Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

2. Epinglez le COTE (3) sur le côté restant du côté devant, endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches. Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

3. Répétez les instructions ci-dessus pour la DOUBLURE.

CORSET B / COUTURES DU DEVANT

4. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez le DEVANT (4) sur le COTE DEVANT (5). Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

5. Epinglez le COTE (6) sur le côté restant du côté devant, endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches. Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

6. Répétez les instructions ci-dessus pour la DOUBLURE.

CORSET C / PIECE SUPERPOSEE DE DENTELLE ET COUTURES DU DEVANT



7. Epinglez le galon dentelle sur le DEVANT (7), le COTE DEVANT (8), le COTE (3), le DOS (9) et le COTE DOS (10). Inclinez la dentelle afin de placer le bord festonné le long de la ligne d'emplacement. Coupez la dentelle au même niveau que le bord non fini de chaque pièce. Bâissez les bords supérieurs et latéraux. Cousez à la main de façon invisible le long du bord festonné.

8. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez le DEVANT (7) sur le COTE DEVANT (8). Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

9. Epinglez le COTE (3) sur le côté restant du côté devant, endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches. Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

10. Répétez les instructions ci-dessus pour la DOUBLURE.

CORSETS A, B, C / COUTURES DU DOS ET LATERALES

11. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, épinglez le DOS (9) sur le COTE DOS (10). Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

12. Epinglez le devant combiné sur le dos combiné aux coutures latérales. Piquez. Crantez les arrondis. Ouvrez les coutures au fer. Répétez pour l'autre côté.

13. Répétez les instructions ci-dessus pour la DOUBLURE.

CORSETS A, B, C / BORDS DU DEVANT ET DU DOS

14. Sur l'endroit, placez la partie femelle du busc le long de la couture du milieu devant du côté droit du corset devant, en étendant les crochets sur les rentrés et ayant les crochets supérieur et inférieur à la même distance des bords supérieur et inférieur. Laissez 13 mm aux bords supérieur et inférieur du corset pour piquer la bordure.



En utilisant un marqueur à tissu ou de la craie, marquez les bords supérieur et inférieur de chaque crochet.

Sur l'endroit, placez le bord rectiligne de la partie mâle du busc le long de la ligne de couture du milieu devant sur le devant gauche, en centrant les clous supérieur et inférieur entre les rentrés, en veillant à aligner la position du clou avec celle des crochets sur le côté droit. Marquez l'emplacement des clous avec un marqueur à tissu ou de la craie.

15. En utilisant un pointeau, percez à chaque marque de clou. Appliquez un produit d'étanchéité pour couture sur chaque trou et laissez sécher.

Conseil : avant d'appliquer le produit d'étanchéité pour couture sur votre vêtement, posez une goutte de produit d'étanchéité pour couture sur un bout de tissu et laissez sécher. Une fois sèche, le produit d'étanchéité pour couture doit être invisible. S'il est encore visible, essayez en appliquant une goutte plus petite, ou étalez le produit d'étanchéité pour couture avec une petite brosse ou une éponge. Au lieu d'employer le produit d'étanchéité pour couture, vous pouvez utiliser du vernis transparent à ongles ou de la colle délayée. Une fois satisfaite avec les résultats, appliquez sur votre vêtement de la même manière.

16. Endroit contre endroit, et en faisant coïncider les encoches, pliez le PROLONGEMENT le long de la ligne de pliure. Piquez les extrémités. Egalisez les coutures. Retournez le prolongement à l'endroit et repassez.

Pour les modèles A et B, utilisez le PROLONGEMENT (11).

Pour le modèle C, utilisez le PROLONGEMENT (12).

17. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, bâtissez le prolongement au devant gauche en tissu.

18. ENDROIT CONTRE ENDROIT, épinglez le corset en doublure sur le corset extérieur aux bords du devant et du dos. Piquez le bord de l'ouverture du devant droit, en laissant ouvert entre les marques pour les crochets et en renforçant la piqûre au-dessus et au-dessous de chaque ouverture. Piquez le bord de l'ouverture du devant gauche. Piquez les bords de l'ouverture du dos. Egalisez les rentrés.

19. Retournez à l'endroit. Repassez, en tournant le prolongement éloigné du



corset. Introduisez la partie femelle du busc entre la doublure et le devant droit, en étendant les crochets à travers les ouvertures. Introduisez la partie mâle du busc entre la doublure et le devant gauche, en poussant les clous vers l'extérieur à travers les trous. Sur l'endroit, piquez près du bord du busc à travers toutes les épaisseurs, en utilisant un pied à fermeture.

CORSET A / CASIERS A BALEINE

20. Bâissez à la main la doublure au corset aux lignes de couture du corps. Il est important de maintenir les lignes de couture exactement alignées de haut en bas.

Pour former les casiers à baleine, sur chaque côté de chaque couture et à travers toutes les épaisseurs, PIQUEZ LE BORD le long de la ligne de couture. SURPIQUEZ à 10 mm de la ligne de couture.

21. Sur l'endroit, piquez le long des lignes de piqûre aux bords du devant et dos pour former des casiers à baleine supplémentaires.

Note : La baleine doit être au moins 2.5 cm plus courte que le casier pour laisser 13 mm sur le bord supérieur et inférieur du corset pour piquer la bordure. La baleine acier plate est insérée dans les casiers rectilignes aux bords de l'ouverture du devant et dos. La baleine acier spirale est insérée dans les casiers arrondis restants.

22. Glissez les pièces préparées de baleine dans les casiers déterminés entre le corset et la doublure. Glissez les baleines déterminées derrière le busc aux bords de l'ouverture du devant. Bâissez à 10 mm des bords non finis supérieur et inférieur du corset pour maintenir la baleine en place.

CORSET B / CASIERS A BALEINE

23. Bâissez à la main la doublure au corset aux lignes de couture du corps. Il est important de maintenir les lignes de couture exactement alignées de haut en bas.

24. Pour former les casiers à baleine, sur chaque côté de chaque couture et à travers toutes les épaisseurs, PIQUEZ LE BORD le long de la ligne de couture. PIQUEZ LE BORD sur les bords de l'ouverture du dos.



25. SURPIQUEZ à 10 mm de la ligne de couture sur le devant et dos.
SURPIQUEZ à 10 mm de chaque ligne de couture sur le côté.

Pour former des casiers supplémentaires, sur l'endroit, piquez le long des lignes de piqûre sur le devant, le côté devant, le côté dos et le dos. Sur le côté dos, piquez à 10 mm de la ligne de couture, sur le côté plus proche du dos. Sur le côté devant, piquez à 10 mm de la ligne de piqûre sur le côté plus proche du côté.

Note : La baleine doit être au moins 2.5 cm plus courte que le casier pour laisser 13 mm sur le bord supérieur et inférieur du corset pour piquer la bordure. La baleine acier plate est insérée dans les casiers rectilignes aux bords de l'ouverture du devant et dos. La baleine acier spirale est insérée dans les casiers arrondis restants.

26. Glissez les pièces préparées de baleine dans les casiers déterminés entre le corset et la doublure. Glissez les baleines déterminées derrière le busc aux bords de l'ouverture du devant. Bâtissez à 10 mm des bords non finis supérieur et inférieur du corset pour maintenir la baleine en place.

CORSET C / CASIERS A BALEINE

27. Bâtissez à la main le corset en doublure au corset extérieur en tissu à 10 mm sur chaque côté des lignes de couture du corps, et le long des lignes de piqûre sur le devant et dos. Il est important de maintenir les lignes de couture exactement alignées de haut en bas.

Conseil : selon votre tissu, vous voulez peut-être poser un entoilage thermocollant en tricot sur les bandes de biais décoratives. Coupez l'entoilage en utilisant la pièce de patron BIAIS CONTINU (13). Faites adhérer l'entoilage au biais continu coupé du tissu, en suivant la notice d'utilisation, avant de piquer les extrémités et de couper les bandes.

28. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités du BIAIS CONTINU (13) ensemble, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez. NOTE : Les bords ne seront pas au même niveau que les extrémités de la couture.

29. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de



coupe, en formant une bande de biais continu. Coupez l'extrémité, comme illustré.

Mesurez la longueur des lignes de piqûre du devant et dos et chaque ligne de couture du corps. Coupez les bandes de bordure de biais en faisant coïncider les mesures pour un total de douze bandes : deux pour le dos, deux pour le devant et huit pour les coutures.

Conseil : mesurez, coupez, préparez et épinglez chaque bande sur le corset à sa couture ou ligne de piqûre déterminées, une à la fois, afin de maintenir les bandes dans leurs positions correctes.

30. Repliez 6 mm sur les longs bords de chaque bande de biais décorative. Repassez.

31. Superposez chaque bande à sa ligne de couture ou ligne de piqûre déterminées sur l'endroit du corset. Centrez les bandes sur les lignes de couture. Placez les longs bords des bandes le long des lignes de piqûre. Pour former les casiers à baleine, PIQUEZ LE BORD sur les longs bords de la bande à travers toutes les épaisseurs. Aux bords du dos, piquez le long des lignes de piqûre restantes. Utilisez un pied à fermeture sur le devant au moment de piquer le long du busc.

Note : La baleine doit être au moins 2.5 cm plus courte que le casier pour laisser 13 mm sur le bord supérieur et inférieur du corset pour appliquer la bordure. La baleine acier plate est insérée dans les casiers rectilignes aux bords de l'ouverture du devant et dos. La baleine acier spirale est insérée dans les casiers arrondis restants..

32. Glissez les pièces préparées de baleine dans les casiers déterminés entre le corset et les épaisseurs de doublure, pas le corset et l'épaisseur de bande décorative. Glissez les baleines déterminées derrière le busc aux bords de l'ouverture du devant. Bâtissez à 10 mm des bords non finis supérieur et inférieur du corset pour maintenir la baleine en place.

CORSET A / GALON DENTELLE

33. Sur l'endroit, épinglez le galon dentelle sur le bord supérieur du corset, en étendant 15 mm aux extrémités. Enveloppez 15 mm des extrémités sur l'envers au bord du devant droit et aux deux bords du dos. Rentrez 6 mm sur les bords



non finis des extrémités. Pliez le bord supérieur en diagonale au prolongement du devant gauche. Cousez en place aux POINTS COULES. Bâissez le bord supérieur.

CORSETS A et C / BORDURE DE BIAIS

34. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités du BIAIS CONTINU (14) ensemble, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez. NOTE : Les bords ne seront pas au même niveau aux extrémités de la couture.

35. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de coupe en formant une bande de biais continu, comme illustré. Coupez l'extrémité, comme illustré.

36. Pour former la bordure de biais, repliez 10 mm sur un long bord de la bande de biais. Repassez.

37. Pour border le bord supérieur du corset, épinglez l'endroit de la bordure sur l'endroit du corset, ayant les bords non fini au même niveau et les extrémités de la bordure étendues 6 mm. (Gardez le reste de bordure pour le bord inférieur et le panneau dos.) Piquez en utilisant un rentré de 10 mm. Coupez le rentré à 6 mm.

38. Rentez 6 mm sur les extrémités. Tournez la bordure par-dessus le rentré et vers le côté à doublure du corset, en enfermant le rentré et ayant le bord repassé de la bordure recouvrant la piqûre. Repassez et épinglez. De l'endroit du corset, piquez dans le sillon de la ligne de couture, en prenant la bordure dans la piqûre sur le côté à doublure. Piquez les extrémités aux POINTS COULES.

Conseil : pour vous assurer que la bordure reste en place sur le dessous, collez le bord plié de la bande de biais à la doublure en utilisant une bande de ruban adhésif double face soluble dans l'eau. Puis, comme vous êtes en train de piquer du côté à tissu du corset, piquez dans le sillon de la ligne de couture. Ceci est appelé « piquer dans le sillon ». La piqûre doit s'intégrer dans la ligne de couture.

Posez la bordure sur le bord inférieur du corset de la même manière.



CORSET B / APPLIQUES DE DENTELLE ET BORDURE DE BIAIS

39. Pour faire l'appliqué de dentelle grand pour la partie inférieure du corset, sur le côté, mesurez la distance du bord inférieur du corset à la taille. Pliez la dentelle à double bord festonné en deux dans le sens de la longueur, en faisant coïncider les bords festonnés. En mesurant dès les bords festonnés, coupez deux pièces de dentelle sur la distance mesurée à travers la longueur du tissu. NOTE : La dentelle restante sera utilisée pour les autres appliques et sera posée une fois la bordure complétée.

40. Placez le milieu de la dentelle sur le côté du corsage, ayant le bord festonné à la taille. Amenuisez les festons jusqu'au bord inférieur aux bords du devant et dos, comme illustré. Coupez les bords inférieurs de la dentelle au même niveau que le corset. Bâissez les bords non fini ensemble. Cousez à la main autour du bord festonné de la dentelle et bâissez à la main la dentelle au corset aux positions choisies dans l'intérieur.

Conseil : si nécessaire, pour faire que la dentelle reste à plat, pliez l'excès. Coupez la dentelle le long de la pliure, depuis le bord rectiligne jusqu'au bord festonné, mais pas à travers celui-ci, en suivant les motifs. Superposez le bord du motif à l'autre bord pour adapter la dentelle au corset. Cousez à la main le long des motifs et découpez l'excès sur l'envers.

41. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités du BIAIS CONTINU (14) ensemble, en faisant coïncider les grands cercles. Piquez. NOTE : Les bords ne seront pas au même niveau aux extrémités de la couture.

42. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de coupe en formant une bande de biais continu, comme illustré. Coupez l'extrémité, comme illustré.

43. Pour former la bordure de biais, repliez 10 mm sur un long bord de la bande de biais. Repassez.

44. Pour border le bord supérieur du corset, épinglez l'endroit de la bordure sur l'endroit du corset au bord supérieur, ayant les bords non fini au même niveau et une extrémité étendue 6 mm au bord du dos et l'autre extrémité au même niveau que le bord supérieur du côté devant, comme illustré. Piquez en utilisant un



rentré de 10 mm. Coupez le rentré à 6 mm.

45. Au bord du dos, rentrez 6 mm sur l'extrémité. Tournez la bordure par-dessus le rentré et vers le côté à doublure du corset, en enfermant le rentré et ayant le bord repassé de la bordure recouvrant la piqûre. Repassez et épinglez. De l'endroit du corset, piquez dans le sillon de la ligne de couture, en prenant la bordure dans la piqûre sur le côté à doublure.

46. Epinglez la bordure restante sur le bord supérieur du devant et côté devant, ayant les extrémités étendues 6 mm. (Gardez la bordure restante pour le bord inférieur et le panneau dos.) Piquez en utilisant un rentré de 10 mm. Coupez le rentré à 6 mm.

47. Rentrez 6 mm sur les extrémités. Tournez la bordure par-dessus le rentré, en enfermant le rentré et ayant le bord repassé de la bordure recouvrant la piqûre. Repassez et épinglez. De l'endroit, piquez dans le sillon de la ligne de couture, en prenant la bordure dans la piqûre sur le côté à doublure. Piquez les extrémités aux POINTS COULES.

Conseil : pour vous assurer que la bordure reste en place sur le dessous, collez le bord plié de la bande de biais à la doublure en utilisant une bande de ruban adhésif double face soluble dans l'eau. Puis, comme vous êtes en train de piquer du côté à tissu du corset, piquez dans le sillon de la ligne de couture. Ceci est appelé « piquer dans le sillon ». La piqûre doit s'intégrer dans la ligne de couture.

Posez la bordure sur le bord inférieur du corset de la même manière.

48. Coupez les appliqués du tissu de dentelle restant, en suivant les motifs. Essayez en disposant les appliqués sur les pièces de votre corset. Une fois satisfaite avec la disposition, cousez à la main autour des bords des appliqués. Pour les pièces de dentelle grandes, bâtissez aussi à la main l'appliqué au tissu du corset aux positions choisies dans l'intérieur.

Conseil : avant de coudre les appliqués au corset aux POINTS COULES, utilisez de l'adhésif en spray à bâtir pour tissu. Appliquez-le sur l'envers des appliqués en dentelle et repassez l'appliqué sur le corset pour le fixer provisoirement en place. Les appliqués resteront parfaitement en place pendant que vous cousez à la main.



CORSETS A, B, C / PANNEAU DOS ET OEILLETES

49. Endroit contre endroit, épinglez le PANNEAU DOS (15) sur le panneau dos en DOUBLURE aux cotés. Piquez. Egalisez les coutures et retournez à l'endroit. Repassez. PIQUEZ LE BORD près du bord fini.

50. Sur l'endroit, piquez le long des lignes de piqûre, en vous assurant que les points ne croisent pas l'un sur l'autre au milieu afin de laisser les casiers ouverts pour les baleines.

51. Enlevez la coulisse de baleine si nécessaire. Arrondissez les bouts de la baleine plastique, coupez jusqu'à la longueur correcte. Insérez la baleine dans les casiers. Une pièce croisera par-dessus l'autre. Bâtissez les bords non finis pour fixer la baleine en place.

Note : La baleine doit être au moins 2.5 cm plus courte que le casier pour laisser 13 mm sur le bord supérieur et inférieur du corset pour piquer la bordure.

52. Pour border les bords supérieur et inférieur du panneau dos, épinglez l'endroit de la bordure restante sur l'endroit du corset, ayant les bords non finis au même niveau et les extrémités de la bordure étendues sur 6 mm. Piquez en utilisant un rentré de 10 mm. Coupez le rentré à 6 mm. Gardez la bordure restante pour les boucles sur le panneau dos.

53. Rentrez 6 mm sur les extrémités. Tournez la bordure par-dessus le rentré et vers le côté à doublure du panneau dos, en enfermant le rentré et ayant la pliure de la bordure recouvrant la piqûre. Repassez et épinglez. De l'endroit du panneau dos, piquez dans le sillon de la ligne de couture, en prenant la bordure dans la piqûre sur le côté à doublure.

54. Pour former les boucles, ouvrez la pliure sur la bordure restante. Coupez deux pièces de la bordure de 2.5 cm chacune. Rentrez 6 mm sur les extrémités et les longs bords. Repassez. Pliez de nouveau, et cousez à la main les bords repassés ensemble.

55. Cousez à la main les extrémités de la boucle aux lignes d'emplacement en formant une boucle pour attacher le panneau dos au corset avec le lacet.



56. Posez les œillets aux grands cercles sur le dos, en suivant la notice d'utilisation.

57. Enveloppez les extrémités du lacet avec les ferrets, en suivant la notice d'utilisation.

58. En commençant au bord supérieur, attachez le corset avec le lacet ou le cordon, en étendant les extrémités uniformément. A la neuvième paire d'œillets (ou les œillets au niveau de la taille), croisez et faites passer le lacet à travers le dixième œillet et insérez dans l'onzième œillet sur le même côté. Ceci forme une boucle que vous pouvez tirer pour serrer le corset à la taille. Continuez à lacer jusqu'au bas. Nouez les extrémités ensemble.

Pour porter, tirez le lacet aux boucles sur la taille et faites un nœud.

59. Quand le panneau dos est porté, attachez le panneau dos au corset en guidant le lacet à travers les boucles au troisième et au quatorzième œillets.

Conseils pour l'entoilage

Le choix du bon entoilage est très important pour la réalisation d'un vêtement structuré comme un corset.

1. L'entoilage à coudre donne du corps au vêtement sans modifier les caractéristiques du tissu. Si vous vous trompez au moment de coudre, la piqûre peut être enlevée pour corriger sans rien endommager.
2. L'entoilage thermocollant est plus ferme et facile à utiliser. Cependant, cette sorte d'entoilage peut se froisser, se déchirer ou plier, donc il doit être manipulé avec soin. L'entoilage thermocollant peut aussi changer le toucher du tissu original.
3. Essayez toujours l'entoilage sur un petit carré du tissu pour voir s'il sont compatibles avant de commencer tout le projet.
4. Vous devez rendre irrétrécissable l'entoilage avant de l'utiliser. Préparez un bol avec de l'eau chaud du robinet et plongez l'entoilage. Une fois l'eau refroidi, séchez complètement l'excès d'eau avec une serviette et suspendez-le plat ayant le côté adhésif vers le haut. **NE REPASSEZ PAS!** Lissez les faux plis à la main pendant le séchage.



Réalisation des appliqués de dentelle

1. Pour faire votre propre appliqué de tissu de dentelle, coupez autour du motif pour former un bord décoratif.
2. Avant de repasser l'appliqué de dentelle, essayez la température du fer sur un bout du tissu de dentelle. Une fois la température correcte atteinte, n'utilisez que la pointe du fer pour repasser, et faites attention de ne pas accrocher le tissu avec le fer.
3. Posez les appliqués sur le corset en les piquant à la main aux points invisibles.

Séries : A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)

TAILLES	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
A - 115, 150cm* - 1.0m										
CONTRASTE A (bordure)										
115cm*	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	m
150cm*	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	
DOUBLURE A - 115cm* - 1.0m										
137cm*	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
ENTOILAGE À COUDRE A - 46, 51cm - 1.6m										
B 115cm*	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	m
150cm*	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
CONTRASTE B (dentelle) -115, 150cm* - 0.7m										
DOUBLURE B -115, 137cm* - 1.0m										
ENTOILAGE À COUDRE B - 46, 51cm - 1.8m										
C 115cm*	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	m
150cm*	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	
DOUBLURE C - 115cm* - 1.0m										
137cm*	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	
ENTOILAGE À COUDRE C - 46, 51cm - 1.6m										
MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)										
Mesure à la poitrine										
A, B, C		76	79	81	85	90	95	100	105	110
Longueur – dos, votre nuque à l'ourlet										
A, B, C		54	55	55	56	57	57	58	59	59