



## RENEGADE - M2069

### HAUT HALTER, CORSET SOUS LA POITRINE ET CEINTURE

Haut halter moulant, entoilé et doublé, à coutures apparentes, sans coutures latérales, bordure de biais continu pour la finition et laçage sur le dos. La longueur du devant variera selon le laçage du dos. Corset moulant, entoilé, doublé et baleiné, à coutures apparentes, ligne d'ourlet en forme, bordure de biais continu pour la finition, laçage sur le dos et panneau de fond. Le haut et le corset ont du passepoil et T-shirt achetés. **Ceinture:** boucle achetée.

### RÉUNIR LES FOURNITURES

#### TISSUS:

Soie, chantoung, doupion. **Doublure:** coutil, twill épais.

#### MERCERIE:

9.2m de passepoil, 62 oeillets en deux parties (6 mm), 1 boucle (2.5 cm), 10 m de lacet à corset, 4 ferrets pour lacet, 0.2 m d'élastique (2.5 cm), 1.5 m de galon croisé (2.5 cm), 1.2 m de galon croisé (1.3 cm). **Pour la baleine:** reportez-vous aux Instructions de couture pour les types et le métrage.

- 1 DEVAT
- 2 DOS
- 3 COTE
- 4 COL
- 5 BORDURE
- 6 BORDURE D'ENTOURNURE
- 7 CEINTURE
- 8 DEVANT
- 9 COTE DEVANT
- 10 COTE
- 11 COTE DOS
- 12 DOS
- 13 BORDURE
- 14 PROLONGEMENT

m2069g

PIQUER LE BORD



PIQUIRE DE SOUTIEN  
SURPIQUER

E m2069 m  
begin Layouts:SIZE=WOMENS  
HAUT HALTER, CORSET SOUS LA POITRINE ET CEINTURE  
utilisez les pièces: 1,2,4,6,7,8,9,12 & 14

115, 150 cm  
avec ou sans sens  
tailles 18W-20W-22W-24W

115, 150 cm  
avec ou sans sens  
tailles 26W-28W-30W-32W  
CONTRASTE  
utilisez les pièces: 3,5,10,11 & 13

115, 150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
DOUBLURE  
utilisez les pièces: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 & 14

115 cm  
tailles 18W-20W-22W-24W

115 cm  
tailles 26W-28W-30W-32W

140 cm  
toutes les tailles  
ENTOILAGE  
utilisez les pièces: 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12 & 14

46,51 cm  
toutes les tailles



## HAUT HALTER, CORSET SOUS LA POITRINE ET CEINTURE

### BALEINE

Ce modèle utilise trois types de baleine: la baleine en acier spirale de 6 mm, la baleine en acier plate de 1.3 cm et de 6 mm, et la baleine de plastique de 6 mm. Les baleines en acier spirales et plates prédécoupées et avec embout sont recommandées. Vous pouvez les trouver en ligne sur les sites Web de fournitures pour la réalisation de corsets, coupées sur commande et avec embout.

Conseil: si vous projetez de réaliser plusieurs vêtements qui ont besoin d'une baleine, vous aimerez investir dans des accessoires pour couper votre propre baleine en acier spirale ou plate, et acheter la baleine au mètre. Ceci vous permettra aussi de couper des mesures précises et de ne pas vous limiter aux mesures prédécoupées disponibles. Pour le faire vous-même, il vous faudra: des pinces coupantes; une pour baleine en acier spirale et une autre pour baleine en acier plate, une lime métallique pour arrondir les extrémités de la baleine en acier plate, et des embouts pour baleine ou du liquide pour recouvrir les extrémités pointues. Le liquide empêche aussi la rouille lors du lavage.

On vous recommande fortement de faire un vêtement d'essai en mousseline avant de couper le tissu de confection. Coupez les pièces devant, côté devant, côté, côté dos et dos d'un tissu pas cher, similaire au poids du tissu de confection, si possible. Il ne faut pas couper de doublure ni d'entoilage. Piquez les pièces ensemble et essayez. Faites les ajustements nécessaires.

Ajustez le patron si nécessaire. Marquez les lignes de couture de 1.5 cm sur la pièce de patron.

### Mesures de la baleine

1. Après ajuster le patron, mesurez les longueurs pour couper ou commander les baleines. Pour la baleine sur le haut halter, mesurez la longueur des lignes d'emplacement sur le DOS (2) et le COTE (3) et soustrayez 2 cm. Pour le corset sous la poitrine, mesurez la longueur des lignes d'emplacement, de piqûre et de couture sur le DEVANT (8), le COTE DEVANT (9), le COTE (10), le COTE DOS (11) et le DOS (12). Soustrayez 2 cm pour laisser de l'espace pour piquer la bordure sur les bords supérieur et inférieur.

Si vous utilisez des baleines prédécoupées, arrondissez à la taille la plus proche disponible.



En utilisant les mesures, commandez ou coupez les baleines comme suit:

Haut halter: pour les casiers sur le dos: deux bandes de baleine en acier spirale de 6 mm.

Corset sous la poitrine

Pour les casiers à baleine sur le milieu devant: quatre bandes de baleine en acier plate de 1.3 cm et deux bandes de baleine en acier plate de 6 mm.

Pour les casiers sur le milieu dos du corset: six bandes de baleine en acier plate de 6 mm.

Pour les casiers restants sur les coutures et les sections côté devant, côté et côté dos: quatorze bandes de baleine en acier spirale de 6 mm.

Pour le panneau de fond: deux bandes de 31 cm de baleine de plastique de 6 mm.

Conseil: pour faire coïncider plus facilement chaque pièce de baleine avec sa couture correcte, étiquetez chaque couture et sa baleine correspondante.

## ENTOILAGE

1. Faites adhérer l'ENTOILAGE à l'envers de toutes les pièces de tissu en suivant la notice d'utilisation.

Conseil: les pièces du corset semblent très similaires. Après poser l'entoilage, marquez chaque pièce avec du ruban de peintre. Étiquetez le ruban avec le nom et le numéro de la pièce sur l'envers au bord supérieur de chaque pièce. Ceci vous empêchera de coudre les pièces incorrectes ensemble ou de piquer une pièce renversée. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur permanent, en vous assurant d'essayer que la marque n'étale pas avant de la coller au tissu.

## HAUT HALTER

1. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le DEVANT (1) aux côtés entre les encoches.

2. Sur l'endroit, épinglez le passepoil sur le devant et le DOS (2) le long des



bords latéraux, en plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré, comme illustré. Bâissez.

3. Endroit contre endroit, épinglez le COTE (3) sur les côtés du devant et du dos, en faisant coïncider les encoches, en crantant le devant jusqu'à la piqûre de soutien, si nécessaire, pour ajuster. Piquez en utilisant un pied à fermeture. Egalisez les rentrés et crantez les arrondis. Repassez les rentrés vers le devant et le passepoil vers le côté.

4. Sur l'endroit, PIQUEZ LE BORD sur le devant et dos près du passepoil, en utilisant un pied à fermeture.

5. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos aux épaules. Ouvrez les coutures au fer.

6. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure.

7. En utilisant du ruban réfléchissant de 2.5 cm, coupez un rectangle de 3.2 cm x 13 mm. Arrondissez le coin et collez-le au milieu devant du COL à 13 mm sous le bord supérieur.

Conseil: créez votre propre forme d'appliqué pour le col ou utilisez des appliqués achetés. Vous pouvez aussi utiliser des peintures textiles réfléchissantes ou fluorescentes, si vous voulez de l'éclat dans le look foncé.

8. Sur l'endroit, épinglez le passepoil sur le col le long du bord avec encoche, en plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré, comme illustré. Bâissez.

9. Endroit contre endroit, épinglez le col sur l'encolure, en faisant coïncider les encoches et en plaçant les triangles sur les coutures d'épaule. Piquez. Egalisez les rentrés et crantez les arrondis. Repassez les rentrés vers le col et le passepoil vers le corps.

10. Sur l'endroit, épinglez le passepoil sur l'entournure, en plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré de 6 mm, en amenuisant les extrémités au carré,



comme illustré. Bâissez. Coupez le rentré du passepoil au même niveau que le bord de l'entournure.

11. Endroit contre endroit, piquez la DOUBLURE devant (1) et la DOUBLURE dos (2) à la DOUBLURE de côté (3) aux côtés, en faisant coïncider les encoches. Egalisez la couture et crantez les arrondis. Ouvrez les rentrés au fer.

Endroit contre endroit, piquez la doublure devant à la doublure dos aux épaules. Ouvrez les coutures au fer.

12. Sur l'envers de la doublure, formez un casier pour la baleine en centrant une longueur du ruban croisé solide de 1 cm par-dessus la ligne d'emplacement sur le dos et le côté. Piquez près des longs bords et à travers le ruban, à 6 mm de l'extrémité inférieure. Introduisez la baleine spirale dans les casiers. Bâissez l'extrémité supérieure du ruban en place sur la ligne de couture de 1.5 cm.

13. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure de la doublure, en utilisant un pied à fermeture.

14. Endroit contre endroit, épinglez la DOUBLURE de col (4) sur l'encolure de la doublure, en faisant coïncider les encoches et en plaçant les triangles sur les coutures d'épaule. Piquez. Egalisez les rentrés et crantez les arrondis. Repassez la couture vers le col.

15. Envers contre envers, épinglez la doublure sur le haut, en faisant coïncider les bords non finis et les coutures. Bâissez les bords non finis et le long des coutures de l'encolure.

16. Sur l'endroit, PIQUEZ LE BORD sur le col près de la couture à travers toutes les épaisseurs, en utilisant un pied à fermeture.

17. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités de la BORDURE (5) ensemble, en faisant coïncider les symboles. NOTE: Les bords ne seront pas au même niveau aux extrémités de la couture.

18. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de



coupe, en formant une bande de biais continu, comme illustré. Coupez les extrémités comme illustré. Rentrez au fer 6 mm sur un long bord de la bordure.

19. Pour border les bords inférieur et du dos, épinglez la bordure sur le haut, endroit contre endroit, ayant les bords non finis au même niveau. Commencez et finissez sur le bord supérieur du dos du col. Piquez en couture de 6 mm en utilisant un pied à fermeture.

20. Pliez la bordure par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis, ayant la piqûre recouverte par le bord repassé. Bâissez en place.

Conseil: pour vous assurer que la bordure reste en place sur le dessous, collez le bord plié de la bande de biais à la doublure en utilisant une bande de ruban double face soluble dans l'eau.

21. Sur l'endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu'à ce que la piqûre précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le bord repassé de la bordure dans la couture.

22. Bordez le bord supérieur du col de bordure de la même manière, en rentrant 6 mm sur chaque extrémité. Le reste de bordure sera utilisé pour la ceinture.

23. Endroit contre endroit, piquez les extrémités courtes de la BORDURE D'ENTOURNURE (6) ensemble, en formant un cercle. Egalisez la couture et ouvrez-la au fer.

24. Epinglez la bordure sur l'endroit des bords de l'entournure, ayant les bords non finis au même niveau et en faisant coïncider les carrés, les encoches et le grand cerce avec la couture d'épaule. Piquez en couture de 6 mm.

25. Pliez la bordure par-dessus la couture, en enfermant les bords non finis. Rentrez le bord non fini de la bordure, en recouvrant la couture. Bâissez en place.

Sur l'endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu'à ce que la piqûre précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le



bord plié de la bordure dans la couture.

26. Posez les œillets aux marques sur le dos, en suivant la notice d'utilisation.

## CEINTURE

1. Coupez une pièce de 10 cm de l'élastique de 2.5 cm. En utilisant un découvit ou un pointeau, faites un petit trou dans le milieu de l'élastique. Scellez-le avec du produit d'étanchéité pour couture ou du vernis à ongles transparent.

2. Glissez l'élastique par-dessus la barrette de la boucle et introduisez l'ardillon à travers le trou. Bâissez les bouts de l'élastique ensemble.

3. Ayant les endroits vers le haut, épinglez l'élastique et boucle sur l'extrémité rectiligne de la CEINTURE (7), ayant les bords non finis au même niveau; bâissez.

4. Endroit contre endroit, épinglez la DOUBLURE de ceinture (7) sur la ceinture par-dessus l'élastique. Piquez l'extrémité en utilisant un pied à fermeture. Egalisez les rentrés.

5. Retournez la ceinture, ayant les bords non finis au même niveau; bâissez. PIQUEZ LE BORD sur la ceinture près de la couture. SURPIQUEZ à 6 mm.

6. En utilisant la bordure restante, bordez les bords non finis de la ceinture. En commençant et en finissant à l'extrémité avec la boucle, épinglez le long bord de la bordure sur l'endroit de la ceinture, ayant les bords non fini au même niveau, et les extrémités de la bordure s'étendant 6 mm. Piquez en couture de 6 mm.

7. Pliez la bordure par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis. Rentrez 6 mm sur les extrémités de la bordure, en repliant l'ampleur à l'extrémité arrondie de la ceinture. Bâissez en place.

Sur l'endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu'à ce que la piqûre précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le bord plié de la bordure dans la couture.



8. Posez les œillets sur les marques, en suivant la notice d'utilisation.

9. Pour attacher la ceinture au vêtement, faites sortir les bouts du cordon par les œillets inférieurs extérieurs sur la ceinture et faites-les entrer par les œillets #1 sur le haut. Faites sortir les bouts par les œillets supérieurs extérieurs sur la ceinture et faites-les entrer par les œillets #2 sur le haut.

10. Faites sortir les bouts du lacet par les œillets inférieurs intérieurs sur la ceinture et faites-les entrer par les œillets #3 sur le haut. Faites sortir les bouts par les œillets supérieurs intérieurs sur la ceinture et faites-les entrer par les œillets #4 sur le haut.

11. Faites sortir le bout du lacet du côté gauche par l'œillet supérieur intérieur du côté droit de la ceinture et faites-le entrer par l'œillet #5 sur le dos gauche du haut.

12. Faites sortir le bout du lacet du côté droit par l'œillet supérieur intérieur du côté gauche de la ceinture et faites-le entrer par l'œillet #5 sur le dos droit du haut.

13. Continuez à attacher les œillets restants sur le haut, en alternant les côtés. Faites un nœud en haut.

Conseil: si le lacet est fait en polyester, passez rapidement les bouts par une flamme pour les faire fondre afin d'éviter l'effilochage. S'il est fait en coton, posez les ferrets (disponibles en ligne) sur les bouts.

Conseil pour porter: laissez toujours le lacet attachant la ceinture au vêtement. Relâchez la partie supérieure si nécessaire pour enfiler le haut. Attachez la taille avec la ceinture dans le devant et ajustez les lacets à l'arrière jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés au corps. Nouez au cou.

## CORSET SOUS LA POITRINE

Note: piquez toutes les coutures avec du passepoil en utilisant un pied à fermeture.



1. Sur l'endroit, épinglez le passepoil sur une section DEVANT (8) le long de la ligne de couture du milieu devant, en plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré, comme illustré. Bâissez.

Sur l'endroit, épinglez le passepoil sur le COTE DEVANT (9), le COTE (10), le COTE DOS (11) et le DOS (12) le long des lignes de couture les plus proches du milieu devant, en plaçant la piqûre du passepoil dans le rentré, comme illustré. Bâissez.

2. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la couture du milieu devant. Ouvrez les rentrés au fer.

3. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le COTE DEVANT (9) au DEVANT (8) aux côtés. Repassez les coutures vers le côté devant.

4. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les sections COTE (10) au bord restant des sections COTE DEVANT (9). Repassez les coutures vers le côté et le passepoil vers le côté devant.

5. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les sections COTE DOS (11) au côté restant des sections COTE DEVANT (10). Repassez les coutures vers le dos et le passepoil vers le côté.

6. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez les sections DOS (12) aux côtés restants des sections COTE DOS (11). Repassez les coutures vers le dos et le passepoil vers le côté dos.

7. Piquez la DOUBLURE de corset ensemble de la même manière, sans prendre en compte les instructions pour le passepoil.

A cause de la tension exercée sur les coutures du corset, particulièrement celles de la taille, on recommande de poser du ruban sur le rentré de la doublure, à la taille, pour soulager cette tension. En plus, le ruban soutien et prolonge la vie et la durabilité du corset. Utilisez du galon croisé solide non élastique pour le ruban de taille.



8. Pour définir votre taille naturelle, nouez un morceau d'élastique ou de ficelle autour de la plus petite partie de votre taille. Glissez la doublure par-dessous l'élastique, ayant l'endroit de la doublure en face de votre corps, en faisant coïncider le milieu devant de la doublure avec le milieu devant de votre corps. Placez la marque de taille le long de l'élastique. Ajustez les marques de taille, si nécessaire, pour les faire coïncider avec votre taille.

Conseil: achetez ou réalisez une paire de bandes à œillets pour ajuster le corset. Ces bandes forment un panneau amovible pour le dos, avec des baleines et des œillets, et peuvent être attachées et enlevées pour ajuster encore et encore.

9. Pliez le galon croisé de 2.5 cm en deux dans le sens de la longueur et marquez le milieu. Sur l'envers de la doublure, épinglez le ruban sur les rentrés du milieu devant, en faisant coïncider les milieux et en centrant le ruban sur la marque de taille. Tenez le tissu du devant droit tendu et posez le ruban à plat. Epinglez sur la ligne de couture du devant/côté devant, ayant le ruban centré sur la marque de taille. Répétez pour le côté gauche. Continuez le processus sur les sections côté devant, côté, côté dos et dos de la même manière, en alternant de droite à gauche, en finissant au bord du dos. Bâissez le ruban aux rentrés près des coutures. Piquez à travers le ruban sur le bord du dos. Le ruban de taille sera définitivement cousu à la doublure au fur et à mesure que les casiers sont formés.

Les casiers sur le COTE et le COTE DOS ne sont piqués qu'à travers la doublure.

10. Pour former les casiers sur les sections côté et côté dos, sur l'endroit de la DOUBLURE, PIQUEZ LE BORD sur le côté et côté dos près de la couture la plus proche du milieu devant. Piquez de nouveau à 10 mm, en prenant les rentrés dans la couture. Bâissez à travers le bord inférieur des casiers.

11. Pour faire les casiers restant sur l'envers des sections doublure de côté et côté dos, centrez le ruban croisé de 1.3 cm sur les lignes d'emplacement. Piquez près des longs bords du ruban. Piquez à travers le bord inférieur.

Introduisez la baleine en acier spirale de 6 mm dans les casiers correspondants sur la doublure de côté et côté dos. Bâissez en fermant le haut des casiers.

12. Endroit contre endroit, épinglez le corset en DOUBLURE sur le corset en TISSUS DE CONFECTION aux bords du dos; piquez.



13. Tournez la doublure sur l'envers, en tournant le passepoil vers l'extérieur. Repassez. Épinglez les bords supérieurs et inférieurs ensemble. Bâissez la doublure au corset en tissu de confection le long des lignes de couture. **PIQUEZ LE BORD** sur le dos près de la couture du dos, en utilisant un pied à fermeture.

Pour former les casiers sur les dos, piquez le long des lignes de piqûre à travers toutes les épaisseurs. Pour le casier supplémentaire sur le dos, **PIQUEZ LE BORD** sur le dos le long de la couture du côté dos. Piquez de nouveau à 13 mm de la piqûre précédente.

Pour former les casiers sur le côté devant, piquez le long des lignes de piqûre à travers toutes les épaisseurs. Pour le casier supplémentaire sur le côté devant, **PIQUEZ LE BORD** sur le côté devant le long de la couture du côté devant. Piquez de nouveau à 1 cm de la piqûre précédente.

Pour former les casiers sur le devant pour la baleine en acier plate de 1.3 cm, piquez à 3 mm sur chaque côté de la couture du milieu devant. Piquez de nouveau à 2 cm de la piqûre précédente. Pour former les casiers restants sur le devant pour la baleine en acier plate de 6 mm, piquez de nouveau à 3 mm de la dernière piqûre.

Bâissez à travers le bord inférieur des casiers.

14. Introduisez les pièces de baleine en acier plate de 13 mm dans chaque casier large. Introduisez les pièces de baleine en acier plate de 6 mm dans les casiers plus petits sur le devant et les deux casiers sur le bord de l'ouverture du dos. Le casier sur l'ouverture du dos est pour deux pièces de baleine de 6 mm. Insérez la baleine en acier spirale de 6 mm dans les casiers correspondants restants.

Bâissez les bords supérieurs et inférieurs.

15. Sur l'endroit, épinglez le passepoil sur les bords supérieur et inférieur du corset, en plaçant la piqûre du passepoil dans les rentré et en amenuisant les bouts sur le bord de l'ouverture du dos, comme illustré. Bâissez.

16. Endroit contre endroit, épinglez les extrémités de la BORDURE (13) ensemble, en faisant coïncider les symboles. NOTE: Les bords ne seront pas au même niveau aux extrémités de la couture.



17. En commençant à une extrémité étendue, coupez le long de la ligne de coupe en formant une bande de biais continu, comme illustré. Coupez les extrémités comme illustré. Rentrez au fer 6 mm sur un long bord de la bordure.

18. Epinglez la bordure sur le bord supérieur du corset, endroit contre endroit, ayant les bords non finis au même niveau. Commencez et finissez sur les bords de l'ouverture du dos, en rentrant 6 mm sur les extrémités. Piquez en couture de 6 mm en utilisant un pied à fermeture.

19. Tournez la bordure par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis, ayant la couture recouverte par le bord repassé. Bâissez en place.

Sur l'endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu'à ce que la piqûre précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le bord repassé de la bordure dans la couture.

Répétez pour le bord inférieur du corset.

20. Posez les œillets aux marques sur le dos, en suivant la notice d'utilisation.

21. Pour le panneau de fond, épinglez le PROLONGEMENT (14) et la DOUBLURE de prolongement (14), endroit contre endroit, aux côtés. Piquez. Egalisez les rentrés.

22. Retournez à l'endroit. PIQUEZ LE BORD près des côtés.

23. Pour former les casiers sur le panneau de fond, piquez le long des lignes de piqûre en laissant ouvert dans le milieu où les lignes se croisent. Bâissez à travers le bord inférieur des casiers.

24. Introduisez une pièce de 31 cm de baleine de plastique de 6 mm à travers chaque casier. Les baleines se croisent au milieu. Bâissez les bords supérieurs et inférieurs.



25. Endroit contre endroit, épinglez la bordure sur les bords supérieur et inférieur du panneau, ayant les bords non finis au même niveau et en étendant les extrémités 6 mm sur les côtés. Piquez en couture de 6 mm en utilisant un pied à fermeture.

26. Pliez la bordure vers la doublure, par-dessus les rentrés, en enfermant les bords non finis, ayant la piqûre recouverte par le bord repassé et en repliant 6 mm sur les extrémités, comme illustré. Bâtissez en place.

27. Sur l'endroit, étendez la couture de la bordure aux doigts jusqu'à ce que la piqûre précédente soit visible. Piquez par-dessus la piqûre précédente, en prenant le bord repassé de la bordure dans la couture.

28. Faites sortir le lacet ou le cordon par la paire d'œillets supérieurs, en étendant les extrémités uniformément. Commencez à lacer le corset. A la paire d'œillets #6 et #7 (ou les œillets au niveau de la taille), formez des boucles, « des oreilles de lapin », en croisant et en faisant sortir le lacet à travers l'œillet #7 (en sautant le #6) et insérez-le dans l'œillet #6 sur le même côté. Ainsi, on forme une boucle sur laquelle on peut tirer pour serrer le corset à la taille. Continuez à lacer jusqu'au bas. Nouez les extrémités ensemble.

Pour porter, tirez sur le lacet aux boucles sur la taille et faites un nœud.

Portez le panneau de fond par-dessous la partie lacée si nécessaire.

---

### Faits sur le coutil

1. Le coutil est un tissu créé spécifiquement pour réaliser des corsets dans les années 1800.
2. Ce tissu est très solide, durable et peut résister à la tension, mais il est encore lisse et élégant. Son tissage serré empêche que la baleine pique le vêtement et que le corset se déforme.
3. Le meilleur coutil est fait 100 % en coton, étant très stable et résistant à l'élasticité. Il est disponible dans un tissage simple (similaire à la parementure de coton), satin ou brocart.



4. Il est courant de trouver le coutil à chevrons. Souvent, il est utilisé comme une épaisseur intérieure, et le coutil de brocart ou de satin comme une épaisseur extérieure.

5. Lors du repassage, assurez-vous que le tissu soit humide ou appliquez beaucoup de vapeur, particulièrement pour les brocarts.

---

### **Passepoil et ruban réfléchissants**

Ajoutez un look futuriste au corset et au haut en utilisant du passepoil ou du ruban réfléchissants. Vous pouvez trouver le passepoil et divers rubans réfléchissants en ligne, en recherchant “passepoil et/ou ou ruban réfléchissant à coudre”.

Nous avons utilisé du passepoil réfléchissant gris pour garnir le vêtement illustré. Utilisez-le dans la même façon qu’un passepoil courant—la seule différence est que le passepoil réfléchissant est moins élastique.

Vous pouvez aussi garnir avec du ruban réfléchissant:

1. Tracez la forme de votre appliqué sur le papier de soie restant ou du papier à congélateur. Celui-ci est utile parce qu’il est stable, le côté brillant collera temporairement au tissu et le côté à papier permet de tracer facilement. Découpez la forme du papier.

2. Repassez le côté brillant du papier à congélateur par-dessus l’endroit du tissu du ruban réfléchissant. Découpez l’appliqué du ruban. Jetez le papier à congélateur.

3. Marquez le vêtement à la craie de tailleur pour l’emplacement de l’appliqué.

4. Posez de la colle textile sur l’appliqué en commençant sur le bord extérieur et en travaillant vers l’intérieur.

5. Placez l’appliqué sur le vêtement marqué. Vous pouvez piquer autour du bord de l’appliqué ou le laisser collé au vêtement. Assurez-vous d’utiliser de la colle textile parce que quelques types de colle peuvent bloquer l’aiguille ou font très difficile de coudre.



**COSPLAY**  
by McCALLS®

Séries :RR (18W-20W-22W-24W), KK(26W-28W-30W-32W)

<b>TAILLES</b>	18W	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	
<b>HAUT HALTER, CORSET SOUS LA POITRINE ET CEINTURE</b>									
115, 150cm***	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	m
<b>CONTRASTE</b>									
115, 150cm***	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
<b>DOUBLURE</b>									
115cm	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6	1.6	
137cm	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	
<b>ENTOILAGE THERMOCOLLANT</b>									
46, 51cm	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	

\*Avec sens \*\*Sans sens \*\*\*Avec ou sans sens.

### MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)

#### Mesure à la poitrine

**NOTE:** La mesure de la taille ne comprend pas le prolongement.

Corset	76	81	87	92	97	102	107	112	
--------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	--